

Produktbeschreibung

Unser Bestseller! Präsentieren Sie Ihr Logo auf dem Mobilecleaner und Ihre Markenintegration in den Alltag ist gesichert. Geliefert wird der Mobilecleaner auf einer Trägerkarte, die ebenfalls individuell gestaltbar ist. Als Visitenkarte z.B. eine prima Idee.

- ✓ kurze Lieferzeit: ab 7 Tage
- ✓ Mindestbestellmenge ab 100 Stück
- ✓ flexibles Mikrofasermaterial
- ✓ selbsthaftende Rückseite
- ✓ lange Haltbarkeit dank TDS Rückseite
- ✓ idealer Mailingverstärker
- ✓ höchste Sichtbarkeit für Werbeanbringungen
- ✓ abwaschbar



1. Abziehen



2. Reinigen



3 Anheften

Format Trägerkarte

- 85 x 55 mm (Standard)
- 105 x 74 mm
- 120 x 76 mm
- 148 x 105 mm
- 135 x 54 mm
- Visitenkarte
- Kopfhörerhalter
- Handyhalter
- Türanhänger
- Taschenschnalle
- Lesezeichen
- Faltkarte

Format Cleaner


- Kreis/Quadrat
- Rechteck
- Herz
- Tasse
- Wolke
- Blume
- Auto
- T-Shirt
- Geschenk
- Sechseck
- Haus
- Individuelle Form

Standardformat Cleaner




Quadrat

- 28 x 28 mm
- 30 x 30 mm
- 33 x 33 mm
- 35 x 35 mm
- 37 x 37 mm
- 40 x 40 mm



Rechteck

- 30 x 20 mm
- 33 x 21 mm
- 40 x 30 mm





Kreis

- 28 x 28 mm
- 30 x 30 mm
- 33 x 33 mm
- 35 x 35 mm
- 37 x 37 mm
- 40 x 40 mm

Spezifikation Vorlage

Bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf.
Reklamationen aufgrund anderer Einstellungen können wir leider nicht annehmen.

Beispiel Standardkarte 85x55mm



Mobilecleaner Gestaltungsvorlage Erklärung

- Die Trägerkarte kann beidseitig gestaltet werden.
- Der Mobilecleaner ist frei positionierbar auf der Trägerkarte.
- 3mm Abstand zum Rand müssen produktionsbedingt eingehalten werden.

* Die Angabe einer Adresse ist nach dem Produktsicherheitsgesetz gesetzlich vorgeschrieben. Alternativ ist die Angabe Ihrer Adresse möglich.

Endformat (beschnittenes Format):
In dieser Größe erhalten Sie das fertige Produkt.

Sicherheitsabstand:
Wichtige Grafikelemente wie Logos und Texte sollten 3mm Abstand zum Rand des Endformats haben.

Datenformat:
Legen Sie das Dokument mit 3mm Beschnittzugabe rundherum an.

Bitte legen Sie Ihr Dokument ohne Schnittmarken oder Kennzeichnungslinien an.

Mögliche Dateiformate

JPG-Dateien und PNG-Dateien

- mit maximaler Qualität (min. 300dpi)

PDF-Dateien

- Schriften in Pfade umwandeln
- Bilder einbetten

Ai- und EPS-Dateien

- Schriften in Pfade umwandeln
- Bilder einbetten

Wichtig für ein optimales Druckergebnis

Druck

- Einseitig 4/0 – vierfarbiger Druck CMYK (Cleaner).
 - Beidseitig 4/4 – Vorder- und Rückseite (Trägerkarte).
-

Farbe

Zur Farbdefinition und besseren Farbgenauigkeit nutzen unsere Druckereien und Produktionsstätten Patone Farben. Bitte nennen Sie uns bei Ihrer Bestellung Ihre Pantone Farbwerte für einen farbgetreuen Druck zu realisieren.

Schriften

- „positiv“ dargestellte Schriften sollen min. über 6pt verfügen
 - „negativ“ dargestellte Schriften sollen min. über 6pt verfügen.
 - Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert sein!
-

Linienstärke

- Positiv Linien müssen eine Stärke von min. 0,25pt haben.
 - Negativ Linien müssen eine Stärke von min. 0,5pt (0,18mm) haben.
-


Produktionstoleranzen

Das schneiden und platzieren des Cleaners sind manuelle Vorgänge. Es können Abweichungen von 1 - 2mm je Seite auftreten. Es kann trotz aller Bemühungen bei der Weiterverarbeitung zu kleineren Differenzen kommen.


Dies gilt auch für die Umsetzung der Farben. Da verschiedene Materialien wie Papier und Mikrofaser Farben different wiedergeben sind Abweichungen nicht immer zu umgehen. Die Angabe einer Adresse ist nach dem Produktsicherungsgesetz gesetzlich vorgeschrieben. Alternativ ist die Angabe Ihrer Adresse möglich.

Standardkarte 85x55mm

Trägerkarte Vorderseite




Cleaner




28 x 28 mm

Trägerkarte Rückseite




Trägerkarte mit beispielhafter Cleaner Platzierung



Die Angabe einer Adresse ist nach dem Produktsicherungsgesetz gesetzlich vorgeschrieben. Alternativ ist die Angabe Ihrer Adresse möglich.

Anleitungen

Wünschen Sie eine Anleitung in englischer Sprache, teilen Sie uns dies bitte bei Ihrer Bestellung mit.



1. Abziehen

Säubern Sie mit der Mikrofaseroberseite das Display. Ein leichtes anhauchen unterstützt die Reinigungsfunktion.



2. Reinigen

Drücken Sie den MobileCleaner® mit der selbsthaftenden Seite auf der Rückseite des Geräts an, so ist er immer wieder sofort griffbereit.



3. Anheften

Der MobileCleaner® kann bei Bedarf unter fließendem Wasser gereinigt werden